

MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO MOD.PDO-480 EZODO



Características

1. Diseño basado en microprocesador con grandes pantallas LCD DO y temperatura simultáneamente.
2. Diseño robusto con una carcasa a prueba de salpicaduras para uso manual o de sobremesa, correa de cuello para el funcionamiento manos libres.
3. Compensación Automática de Temperatura (ATC), Compensación de Salinidad Manual (MSC) y Altitud (MAC).
4. La función de memoria almacena y recupera hasta 150 puntos. MAX/MIN y bloqueo de datos Grado °C /°F son conmutables.
5. Batería baja e indicador de consumo. Apagado automático después de 10 minutos de no uso.

CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!

ESPECIFICACIONES:

	DO	O2	Temp.
Rango:	0 ~ 20.00 mg/L	0 ~ 200.0%	0 ~ 150 °C
Exactitud:	±0.2 + 1digit	±2% F. St	±0.2°C + 1digit
Resolución:	0.01 mg/L	0.1%	0.1°C
Compensación:		ATC: 0 ~ 50.0 °C	
		MSC: 0 ~ 50 ppt	
		MAC: 0 ~ 20000 ft	
Dimensiones	90x120x46mm(doblada)		
Potencia:		9V batería	